



Betriebsanleitung


PolyLine® Flow ... S



PolyLine® Flow ... SL



PolyLine® Flow ... L



Hersteller:

**sera GmbH**  
 sera-Straße 1  
 34376 Immenhausen  
 Deutschland  
 Tel.: +49 5673 999-00  
 Fax: +49 5673 999-01

[info@sera-web.com](mailto:info@sera-web.com)  
[www.sera-web.com](http://www.sera-web.com)

**Betriebsanleitung für die zukünftige Verwendung aufbewahren!**

Tragen Sie bitte hier den genauen Typ und die Werk-Nr. (Serien-Nr.) ein.  
 (am Typenschild der Dosieranlage ablesbar)

**Typ** :

**Werk-Nr.** :

Diese Daten sind bei Fragen bzw. Ersatz- und/oder Verschleißteil-Bestellung wichtig und müssen angegeben werden.

Betriebsanleitung

---

## Betriebsanleitung



Projektspezifische Dokumente wie z.B. Produktbeschreibung und Prüfzeugnisse sind nicht Bestandteil des CD-Inhaltes.

**HINWEIS!**



## Betriebsanleitung

### Inhalt

<b>1. Allgemein</b> .....	<b>6</b>
1.1 Allgemeine Benutzerhinweise .....	6
1.2 Kennzeichnung von Hinweisen (in dieser Betriebsanleitung) .....	6
1.3 Kennzeichnung von Hinweisen (am Produkt) .....	6
1.4 Qualitätshinweise .....	7
1.5 Betriebsstoffe .....	7
1.6 Wasserqualität .....	7
1.7 Auslegungsdaten .....	7
<b>2. Sicherheitshinweise</b> .....	<b>8</b>
2.1 Personalqualifikation und Schulung .....	8
2.2 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise .....	8
2.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten .....	8
2.4 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener .....	8
2.5 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten .....	8
2.6 Eigenmächtiger Umbau .....	8
2.7 Unzulässige Betriebsweisen .....	9
2.8 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	9
2.9 Persönliche Schutzeinrichtungen bei Wartung und Instandsetzung .....	9
2.10 Vorhersehbare Fehlanwendungen .....	10
2.10.1 <i>Transport</i> .....	10
2.10.2 <i>Installation</i> .....	10
2.10.3 <i>Inbetriebnahme</i> .....	10
2.10.4 <i>Betrieb</i> .....	11
2.10.5 <i>Wartung / Reparatur</i> .....	11
2.10.6 <i>Reinigung</i> .....	11
2.10.7 <i>Zerlegung</i> .....	11
2.10.8 <i>Entsorgung</i> .....	11
2.10.9 <i>Außerbetriebnahme</i> .....	11
<b>3. Transport und Lagerung</b> .....	<b>12</b>
3.1 Allgemein .....	12
3.2 Transport .....	12
3.3 Lagerung .....	12
<b>4. Produktbeschreibung</b> .....	<b>13</b>
4.1 Typen .....	13
4.1.1 <i>Typenschlüssel</i> .....	13
4.1.2 <i>Typenschild</i> .....	13
4.1.3 <i>Werkstoffe</i> .....	14
4.2 Funktionsbeschreibung .....	14
4.3 Aufbau Versorgungseinheit .....	16
4.4 Optionen .....	17
<b>5. Technische Daten</b> .....	<b>18</b>
5.1 Technische Daten .....	18
5.2 Elektrische Daten .....	18
5.3 Abmessungen .....	19
5.3.1 <i>PolyLine® Flow ... SL</i> .....	19
5.3.2 <i>PolyLine® Flow ... L</i> .....	20
5.3.3 <i>PolyLine® Flow ... S</i> .....	21
<b>6. Aufstellung / Installation</b> .....	<b>22</b>
6.1 Installation .....	22
6.2 Aufstellungsort .....	22
<b>7. Elektrischer Anschluss</b> .....	<b>23</b>

## Betriebsanleitung

---

<b>8. Steuerung</b> .....	<b>23</b>
8.1 Allgemeine Bedienhinweise.....	23
8.1.1 <i>Bedienung Touch-Panel</i> .....	24
8.2 Startbild.....	25
8.3 Automatikbetrieb.....	26
8.3.1 <i>Ablaufsteuerung</i> .....	27
8.4 Parameter.....	28
8.4.1 <i>Einstellungen (Parameter)</i> .....	32
8.5 Servicebetrieb.....	33
8.6 Einstellbetrieb.....	36
8.6.1 <i>Einstellung Wasserdurchfluss</i> .....	37
8.6.2 <i>Einstellung Leerabgleich Trichterleermeldung (Option)</i> .....	37
8.6.3 <i>Einstellung Vollabgleich Trichterleermeldung (Option)</i> .....	38
8.6.4 <i>Kalibrierung DMF (Trockengutdosierer)</i> .....	38
8.6.5 <i>Kalibrierung Konzentratpumpe</i> .....	40
8.7 Summenzähler.....	40
8.8 Systemeinstellungen.....	42
8.9 Fehlermeldungen.....	44
8.10 Signalaustausch.....	45
<b>9. Inbetriebnahme</b> .....	<b>46</b>
9.1 Funktionsbeschreibung Breitstrahldüse.....	48
<b>10. Wartung</b> .....	<b>49</b>
<b>11. Außerbetriebnahme</b> .....	<b>51</b>
<b>12. Wiederinbetriebnahme</b> .....	<b>51</b>
<b>13. Fehleranalyse und Behebung</b> .....	<b>51</b>
<b>14. Entsorgung</b> .....	<b>51</b>
14.1 Abbau und Transport.....	52
14.2 Komplet - Entsorgung.....	52
<b>15. Dokumentation der Anlagenkomponenten</b> .....	<b>52</b>
<b>16. Unbedenklichkeitsbescheinigung</b> .....	<b>53</b>

## Betriebsanleitung






### 1. Allgemein

#### 1.1 Allgemeine Benutzerhinweise

Für dieses **sera** Produkt sind grundsätzlich die am Aufstellungsort geltenden Vorschriften vor Inbetriebnahme und während des Betriebs zu beachten.  
 Dieses **sera** Produkt wird anschlussfertig geliefert. Vor der Montage und Inbetriebnahme sind unbedingt die hier aufgeführten Anweisungen und besonders die Sicherheitshinweise zu beachten.

#### 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen (in dieser Betriebsanleitung)

Besondere Hinweise in dieser Betriebsanleitung sind mit Text und Gefahrensymbolen gekennzeichnet.

Benennung des Hinweises (Text und Symbol)	Art der Gefahr			Definition des Hinweises (in der Betriebsanleitung)
	Lebensgefahr	Verletzungsgefahr	Sachschaden	
<b>GEFAHR!</b> 	X	X	X	Bezeichnet eine <b>unmittelbar drohende Gefahr</b> . Wenn sie nicht gemieden wird, drohen Lebensgefahr oder schwerste Verletzungen.
<b>WARNUNG!</b> 	X	X	X	Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Lebensgefahr oder schwere Verletzungen und Sachschäden die Folge sein.
<b>VORSICHT!</b> 		X	X	Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen oder Sachschäden die Folge sein.
<b>ACHTUNG!</b> 			X	Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Sachschäden die Folge sein.
<b>HINWEIS!</b> 				Bezeichnet Informationen, die zur Arbeitserleichterung beitragen und für einen störungsfreien Betrieb hilfreich sind.

#### 1.3 Kennzeichnung von Hinweisen (am Produkt)

Direkt am Produkt angebrachte Hinweise, wie z. B. Drehrichtungspfeile oder Kennzeichen für Fluidanschlüsse müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

## Betriebsanleitung

### 1.4 Qualitätshinweise

Die Beachtung dieser Betriebsanleitung und insbesondere der Sicherheitshinweise hilft,

- Gefahren für Menschen, Maschinen und Umwelt zu vermeiden.
- Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produktes und der gesamten Anlage zu erhöhen.
- Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu verringern.

Das **sera** Qualitätsmanagement und Qualitätssicherungssystem ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.  
Das **sera** Produkt entspricht den gültigen Sicherheitsanforderungen und Unfallverhütungsvorschriften.



**ACHTUNG!**

**Diese Betriebsanleitung immer zugänglich am Einsatzort aufbewahren!**



**WARNUNG!**

**Sicherheitsdatenblatt des Fördermediums beachten! Eine Gefährdung des Bedienungspersonals durch die verwendeten Fördermedien muss durch entsprechende Unfallschutzmaßnahmen des Betreibers ausgeschlossen werden!**

### 1.5 Betriebsstoffe

Die **sera** Dosieranlage (L, SL-Ausführung) wird, wenn nicht anders in den Vertragsbedingungen vereinbart, immer mit den erforderlichen Betriebsstoffen geliefert. (Art und Menge der Betriebs- / Schmierstoffe siehe Betriebsanleitung zu den Pumpen).

### 1.6 Wasserqualität

Wasser zur Inbetriebnahme, Wartung und Außerbetriebnahme muss trinkwasserähnlich, d.h. chemisch neutral, frei von Fest- und Schwebstoffen sowie störenden Ionenkonzentrationen sein.

### 1.7 Auslegungsdaten

Medium	Endprodukt Polymer-Lösung max. 1%ig
Viskosität	Endprodukt max. 500mPas
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C
Feststoffe	keine
Aufstellung	im Gebäude, keine direkte Sonneneinstrahlung
Auslegungsdruck	1-6 bar Wasserdruck (Behälter drucklos)

## Betriebsanleitung

### 2. Sicherheitshinweise

#### 2.1 Personalqualifikation und Schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein. Verfügt das Personal nicht über die notwendigen Kenntnisse, so sind entsprechende Schulungen und Unterweisungen durch den Betreiber vorzunehmen. Dies kann, falls erforderlich, im Auftrag des Betreibers der Pumpe durch den Hersteller/Lieferanten erfolgen. Weiterhin ist durch den Betreiber sicherzustellen, dass der Inhalt der Betriebsanleitung durch das Personal voll verstanden wird.

#### 2.2 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für Umwelt und Produkt zur Folge haben,

Die Nichtbeachtung kann beispielsweise folgende Gefährdung nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen des Produktes.
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung.
- Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwirkungen.
- Gefährdung der Umwelt durch Leckage von gefährlichen Stoffen.

#### 2.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung, die im jeweiligen Anwenderland gültigen Sicherheitsbestimmungen für das Fördermedium sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

#### 2.4 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

Im Störfall auftretende Leckagen gefährlicher Fördergüter und Betriebsstoffe müssen so abgeführt werden, dass keine Gefährdung für Personen und die Umwelt entstehen. Gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen.

#### 2.5 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Es sind nur Ersatzteile und Betriebsstoffe einzusetzen, die den Anforderungen der angegebenen Betriebsbedingungen genügen.

Alle Verschraubungen und Verbindungen dürfen nur im drucklosen Zustand des Systems gelöst werden.

#### 2.6 Eigenmächtiger Umbau

Umbau oder Veränderungen sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit.



## Betriebsanleitung



**VORSICHT!**

Die Verwendung nicht autorisierter Teile oder eigenmächtiger Umbau heben jeglichen Gewährleistungsanspruch gegen den Hersteller auf.

### 2.7 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ gewährleistet.

### 2.8 Bestimmungsgemäße Verwendung

**sera** Produkte sind ausschließlich für den in Produktbeschreibung und Abnahmeprüfbescheinigung angegebenen Verwendungszweck einzusetzen.

Bei Änderungen des Verwendungszweckes muss die Eignung für die neuen Einsatzbedingungen mit **sera** geklärt werden!

Kriterien für den bestimmungsgemäßen Gebrauch:

- Eigenschaften des Fördermediums berücksichtigen.  
(siehe hierzu Sicherheits- und Produktdatenblatt des verwendeten Fördermediums - das Sicherheitsdatenblatt ist vom Lieferanten/Betreiber des Fördermediums beizustellen).
- Beständigkeit der vom Fördermedium berührten Werkstoffe.
- Betriebsbedingungen am Aufstellungsort.
- Druck und Temperatur des Fördermediums.
- Spannungsversorgung.

### 2.9 Persönliche Schutzeinrichtungen bei Wartung und Instandsetzung

Die Sicherheitsratschläge der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) der BRD (§ 14 Sicherheitsdatenblatt) bzw. die im jeweiligen Anwenderland gültigen Sicherheitsbestimmungen für das Fördermedium müssen beachtet werden.

Im Störfall ist auf folgende mögliche Emissionen zu achten:

- Austreten von Flüssigkeiten.
- Austreten von Dämpfen.
- Geräuschemissionen (Schalleistungspegel).

Emissionen sind durch entsprechende Kontrollsysteme der Gesamtanlage zu überwachen.



**ACHTUNG!**

Schutzanzug, Schutzhandschuhe, sowie geeigneten Gesichts- und Atemschutz verwenden !



**HINWEIS!**

Persönliche Schutzausrüstungen müssen vom Betreiber der Anlage zur Verfügung gestellt werden!



**HINWEIS!**



## Betriebsanleitung

### 2.10 Vorhersehbare Fehlanwendungen

Die nachfolgenden, vorhersehbaren Fehlanwendungen sind den Lebensphasen der Maschinen zugeordnet.



**GEFAHR!**

**Fehlanwendungen können zu einer Gefährdung des Bedienpersonales führen!**

#### 2.10.1 Transport

- Nicht ausreichende Ladungssicherung während des Transports.
- Transport durch nicht geschultes Personal.
- Kippverhalten bei Transport sowie Auf- und Abladen nicht beachtet.
- Gewicht unterschätzt beim Anheben.
- Klettern auf die Anlage.

#### 2.10.2 Installation

- Aufstellung der Anlage an einem ungeeignetem Ort (außen, direkte Sonneinstrahlung, Ex-Bereich usw.).
- Vertauschen der Saug- und Druckleitungen.
- Überdrehen/Beschädigen von Gewinden.
- Verbiegen von Rohrleitungen beim mechanischen Anschluss.
- Elektrischer Anschluss nicht vorschriftsmäßig (ohne Schutzleiter, Netz nicht abgesichert usw.).
- Verschmutzung des Behälters von innen.
- Betreten des Behälters (z.B. als Steighilfe).
- Umbau auf einen anderen Behälter.
- Installation auf nicht geeigneter Oberfläche (z.B. schiefe Ebene).
- Ungeeignete Befestigung (z.B. Behälterboden festschrauben).

#### 2.10.3 Inbetriebnahme

- Nichtbeachten der Auslegungsdaten/Betriebsbedingungen (Medium, Druck, Saughöhe, Temperaturen usw.).
- Nichtbeachten der elektrischen Kenndaten (Motoren, Sensoren).
- Abdecken von Lüftungsöffnungen (Motor).
- Verschlossene Saug- und Druckleitungen
- Förderung des falschen Mediums.
- Verstellen/Beschädigen der Füllstandsmesser.
- Zu hoher Gegendruck.
- Zu warmes Fördermedium >>> Werkstoffversagen.
- Überfüllen des Behälters.
- Entfernen des Sensorkabels.
- Fördern ohne angeschlossene Druckleitung.
- Probelauf ohne Deckel.

## Betriebsanleitung

### 2.10.4 Betrieb

- Betrieb von Pumpe/Überströmventil mit defekter Membrane.
- Ignorierung Pumpenstörung.
- Betrieb der Anlage außerhalb der Einsatzgrenzen.  
(Überschreiten des Nenndrucks, der Druckspitzen, partikelhaltiges / verschmutztes Medium).
- Plötzlicher Verschluss der Druckleitung.
- Verstopfen der Saugleitung.
- Betrieb mit offenem Deckel.
- Personal nicht mit dem Umgang der Pumpe vertraut.
- Falsches Fördermedium.
- Überfüllen des Behälters.
- Fördern ohne angeschlossene Druckleitung.

### 2.10.5 Wartung / Reparatur

- Missachten der Wartungsintervalle gem. Betriebsanleitung.
- Unsachgemäßes Durchführen der Wartung.
- Keine Verwendung von Original Ersatzteilen.
- Keine ausreichende Spülung vor Wartungsarbeiten.
- Weiterverwendung von Kabeln mit beschädigter Isolation.
- Vertauschen der Ventile.
- Nicht anschließen von Leitungen.

### 2.10.6 Reinigung

- Tragen von keiner bzw. nicht ausreichender Schutzausrüstung.
- Falsches Spül-/Reinigungsmittel.
- Verwendung von nicht geeigneten Putzutensilien.
- Verbleib von Spül-/Reinigungsmitteln in der Anlage.
- Umdrehen des Behälters zum Entleeren.
- Verstopfen von Lüftungsöffnungen.

### 2.10.7 Zerlegung

- Durchführung von Reparaturen durch ungeschultes Personal.
- Nicht fachgerechte Durchführung der Arbeiten.

### 2.10.8 Entsorgung

- Nicht fachgerechte Entsorgung von Fördermedium, Betriebs- und Werkstoffen.

### 2.10.9 Außerbetriebnahme

- Keine ausreichende Entfernung des Fördermediums aus den Leitungen und anschließende Spülung.
- Demontage von Leitungen bei laufender Pumpe (mit Restdruck).
- Spannungsfreiheit nicht sichergestellt.

## Betriebsanleitung

### 3. Transport und Lagerung

#### 3.1 Allgemein

sera Produkte werden vor Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit und Funktion geprüft.

Die Verpackung erfolgt entsprechend den Transportbedingungen. Der Transport erfolgt stehend auf einer Palette.

Nach Erhalt muss das Produkt unverzüglich auf Transportschäden kontrolliert werden. Sollten dabei Beschädigungen festgestellt werden, sind diese unverzüglich dem verantwortlichen Spediteur sowie dem Lieferanten mitzuteilen.

Die Einheit darf nur mit geeigneten Transportmitteln bzw. Hebezeugen transportiert werden. Dabei das Gewicht der Anlage und die Tragfähigkeit beachten.

#### 3.2 Transport



**WARNUNG!**

**Unfallverhütungsmaßnahmen beim Transport und Rangieren einhalten!**



**GEFAHR!**

**Beim Transport ausreichend Abstand zu Hochspannungsteilen einhalten!**



**WARNUNG!**

**Kontrolle der Anlage auf lose Teile.  
Lose Teile für den Transport sichern!**



**VORSICHT!**

**Vorsicht beim Anheben der Anlage. Schwerpunkt der Anlage beachten!  
Anlage ausreichend befestigen! Die Einheit darf nur mit geeigneten Hebezeugen transportiert werden!**

#### 3.3 Lagerung

Eine unbeschädigte Verpackung gewährleistet Schutz während der anschließenden Lagerzeit und ist erst dann zu öffnen, wenn das Produkt installiert wird.

Eine sachgemäße Lagerung erhöht die Lebensdauer des Produktes. Sachgemäße Lagerung bedeutet das Fernhalten von negativen Einflüssen, wie Wärme, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien usw.

Folgende Lagervorschriften sind einzuhalten:

- Lagerort: kühl, trocken, staubfrei und mäßig belüftet.
- Lagerungstemperaturen zwischen +2°C und + 40°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit nicht über 50 %.
- Die maximale Lagerzeit in der Standardausführung beträgt 12 Monate.

Bei Überschreiten dieser Werte sind Produkte aus metallischen Werkstoffen luftdicht in Folie einzuschweißen und mit geeignetem Bindemittel gegen Schwitzwasser zu schützen.


Lösungsmittel, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Chemikalien, Säuren, Desinfektionsmittel u.ä. nicht im Lagerraum aufbewahren.

Betriebsanleitung

4. Produktbeschreibung


4.1 Typen

4.1.1 Typenschlüssel



4.1.2 Typenschild

Jede sera Dosieranlage wird werksseitig mit einem Typenschild versehen. Nachfolgend werden die Angaben auf dem Typenschild erläutert.



1	Typ der Dosieranlage
2	Werk-Nr. (Serien-Nr.) der Dosieranlage
3	Baujahr der Dosieranlage
4	Fördermedium

## Betriebsanleitung

### 4.1.3 Werkstoffe

Die Eignung der Werkstoffe für das Medium ist durch den Betreiber sicherzustellen. Es werden folgende Werkstoffe verwendet:

PP:	Behälter
PVC-U:	Kugelhähne
FPM:	Behälterdichtung (Kugelhähne)
Messing:	Armaturen der Wasserversorgung
Edelstahl:	Gehäuse DMF

### 4.2 Funktionsbeschreibung

Das Ansetzen der Polymerlösung wird durch eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in Verbindung mit einem Bedienpanel gesteuert.

Die Anlage kann automatisch oder manuell betrieben werden. Im Automatikbetrieb erfolgt der Ansatz vollautomatisch bzw. nach externer Freigabe. Die für den Ansetzvorgang notwendige Wassermenge wird an den Ventilen der Betriebswasserversorgung eingestellt. Der manuelle Betrieb dient zu Servicezwecken, wobei alle Aggregate einzeln angesteuert werden können.

Der Füllstand in der Entnahmekammer (9) des Behälters (6) wird mittels eines kontinuierlichen Ultraschallsensors (5) erfasst und von der Steuerung (4) ausgewertet. Optional kann die Entnahmekammer mit einem Überlaufschutz mittels kapazitiven Sensor mit WHG-Zulassung ausgeführt werden.

Alarmmeldungen der Anlage werden im Klartext am Bedienpanel angezeigt. Hierbei wird zwischen Warnungen und Störungen unterschieden, wobei letztere zusätzlich durch einen Leuchtmelder als Sammelstörung signalisiert werden. Die Meldungen stehen solange an, bis ihre Ursache beseitigt und die Meldung am Bedienpanel quittiert wurde. Des Weiteren steht ein potentialfreier Schaltkontakt verdrahtet auf Klemmreihe zur Verfügung, der die Sammelstörung der Anlage signalisiert.

Bei der Verwendung von pulverförmigem Polymer wird die Gebrauchslösung durch die Zugabe des Produktes über einen Trockengutdosierer (3) realisiert. Der Nachfüllrichter des DMF kann optional mit einem kapazitiven Grenzwertschalter ausgestattet werden, um eine Leermeldung ausgeben zu können.


Um Verklumpungen bzw. Brückenbildung am Austragsrohr des DMF zu vermeiden, ist dieses mit einem Ringheizkörper ausgestattet. Dieser ist während des Anlagenbetriebs stets eingeschaltet. Die Dosierung von Polymer erfolgt proportional zur Wassermenge (Dosierimpuls). Der Dosierimpuls kann kundenspezifisch auf ein Vielfaches des Durchflusssensors eingestellt werden. Die Laufzeit des DMF wird aus der Ansatzkonzentration und der Förderleistung des Trockengutdosierers errechnet. Letztere bedingt die Kalibrierung des Trockengutdosierers.

Bei der Verwendung von flüssigem Polymer wird das Polymerkonzentrat mit einer Pumpe in die Ansetzkammer (7) gefördert. Hierbei muss der Anlagenbetreiber für ein ausreichend gefülltes Liefergebilde des Flüssigpolymers sorgen. Die Zugabe des Polymerkonzentrates erfolgt in diesem Fall durch die proportional zur Wassermenge gesteuerte Injektion in die Rohrleitungen der Anlage. Die Laufzeit der Zugabe wird aus der Ansatzkonzentration, der Polymerkonzentration (Wirkmenge des verwendeten Flüssigpolymers) und der Förderleistung der Konzentratpumpe bestimmt. Letztere bedingt die Kalibrierung der Konzentratpumpe.

Zu Beginn des automatischen Ansatzes wird die Ansetzkammer (7) zunächst mit einer Wasservorlagemenge befüllt, bis das Füllstandsniveau zur Verriegelung der Rührwerke (2) überschritten ist (LSZL). Im nächsten Schritt wird die Polymerbeigabe in Abhängigkeit der gewählten Anlagenvariante gestartet und proportional zur weiterhin einströmenden Wassermenge gesteuert. Die angesetzte Polymerlösung fließt automatisch in die Reifekammer (8) und gelangt von dort als gereiftes Produkt in die Entnahmekammer (9). Sobald das Füllstandsniveau LS+ in der Entnahmekammer erreicht ist, wird die Polymer- und Wasserzugabe gestoppt und der Ansatz ist abgeschlossen. Die Rührwerke bleiben (Nachlaufzeit) weiterhin eingeschaltet und wechseln dann in den Puls-Pausenbetrieb der kundenspezifisch parametrisiert werden kann. Wird keine Puls-/Pausenzeit eingestellt, bleiben die Rührwerke bis zu Beginn eines neuen Ansatzes ausgeschaltet.

Sobald in der Entnahmekammer erneut das MIN-Niveau unterschritten wird, startet automatisch neuer Ansatz.

## Betriebsanleitung






Nr.	Benennung
1	Versorgungseinheit
2	Elektrorührwerk MU...
3	Trockengutdosierer DMF...
4	Steuerung
5	Ultraschallsensor
6	Behälter
7	Ansetzkammer
8	Reifekammer
9	Entnahmekammer



Betriebsanleitung

4.3 Aufbau Versorgungseinheit




Nr.	Benennung
1	Absperrschieber
2	Druckminderer mit Manometer
3	Magnetventil
4	Durchflusssensor
5	Rückschlagventil
6	Kugelhahn
7	Dosierventil
8	Pumpe



## Betriebsanleitung

## 4.4 Optionen



Nr.	Benennung
1	Trichteraufbau *
2	Fördergerät *
3	Rüttler *
4	Sensor Trichterleermeldung *
5	Überfüllsicherung
6	Elektrorührwerk
7	Überlauf
8	Sensor Trichtervollmeldung *

\* Beschreibung der Option siehe Betriebsanleitung Trockengutdosierer DMF.

## Betriebsanleitung

### 5. Technische Daten

#### 5.1 Technische Daten

PolyLine®	Variante <sup>1)</sup>	Gewicht	Anlagen- volumen	Ansetz- konzentration	Reifezeit	Viskosität	Anlagen- leistung <sup>2)</sup>
		kg	L	%	min	mPas	L/h
500	S	ca. 225	500	0,05...1	45	500	500
	L	ca. 210					
	SL	ca. 245					
1000	S	ca. 225	1000	0,05...1	45	500	1000
	L	ca. 210					
	SL	ca. 245					
2000	S	ca. 260	2000	0,05...1	45	500	2000
	L	ca. 240					
	SL	ca. 275					
4000	S	ca. 440	4000	0,05...1	45	500	4000
	L	ca. 420					
	SL	ca. 465					
8000	S	ca. 740	8000	0,05...1	45	500	8000
	L	ca. 720					
	SL	ca. 765					

<sup>1)</sup> Anlagenvarianten: S ► Festpolymer, L ► Flüssigpolymer, SL ► Fest- und Flüssigpolymer

<sup>2)</sup> in Abhängigkeit von Polymer und Reifezeit


#### 5.2 Elektrische Daten

Anschlussspannung	Steuerspannung	Schutzart	
		Schaltschrank	Elektrische Verbraucher
3 / 400 V / 50/60 Hz + N +PE	24 V DC	IP 54	IP 55

Betriebsanleitung

5.3 Abmessungen


5.3.1 PolyLine® Flow ... SL



		PolyLine® Flow ... SL					
		500	1000	2000	4000	8000	
Standard	B	990	990	990	1280	1570	
	H	1552	1552	1822	2112	2327	
	H1	1387	1387	1657	1947	2162	
	H2	750	750	1020	1310	1525	
	L	2367	2367	2360	3426	4467	
	L1	1990	1990	1990	2990	4000	
	N1	Produkt-Entnahme	DN25	DN25	DN32	DN40	DN50
	N2	Behälter-Entleerung	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
	N3	Behälter-Entleerung	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
	N4	Wasserversorgung	DN15 / IG1/2	DN15 / IG1/2	DN15 / IG1/2	DN15 / IG1	DN15 / IG1
Option	N6	Versorgung Flüssigpolymer	DN5 (G3/4)	DN5 (G3/4)	DN8 (G3/4)	DN8 (G3/4)	DN15 (G1)
	N5	Überlauf	DN32	DN32	DN32	DN50	DN50
	B5	Überlauf	120	120	120	120	120
	H5	Überlauf	670	670	940	1230	1448
	H3	Trichteraufbau	1636	1636	1906	2196	2414
	H4	Fördergerät	1968	1968	2235	2525	2743

Betriebsanleitung


**5.3.2 PolyLine® Flow ... L**



		PolyLine® Flow ... L					
		500	1000	2000	4000	8000	
Standard	B	990	990	990	1280	1570	
	H	1552	1552	1822	2112	2327	
	H2	750	750	1020	1310	1525	
	L	2347	2347	2340	3378	4420	
	L1	1990	1990	1990	2990	4000	
	N1	Produkt-Entnahme	DN25	DN25	DN32	DN40	DN50
	N2	Behälter-Entleerung	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
	N3	Behälter-Entleerung	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
	N4	Wasserversorgung	DN15 / IG1/2	DN15 / IG1/2	DN15 / IG1/2	DN15 / IG1	DN15 / IG1
	N6	Versorgung Flüssigpolymer	DN5 (G3/4)	DN5 (G3/4)	DN8 (G3/4)	DN8 (G3/4)	DN15 (G1)
Option	N5	Überlauf	DN32	DN32	DN32	DN50	DN50
	B5	Überlauf	120	120	120	120	120
	H5	Überlauf	670	670	940	1230	1448

Betriebsanleitung

**5.3.3 PolyLine® Flow ... S**



		PolyLine® Flow ... S					
		500	1000	2000	4000	8000	
Standard	B	990	990	990	1280	1570	
	H	1552	1552	1822	2112	2327	
	H1	1387	1387	1657	1947	2162	
	H2	750	750	1020	1310	1525	
	L	2290	2290	2316	3314	4328	
	L1	1990	1990	1990	2990	4000	
	N1	Produkt-Entnahme	DN25	DN25	DN32	DN40	DN50
	N2	Behälter-Entleerung	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
	N3	Behälter-Entleerung	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
Option	N4	Wasserversorgung	DN15 / IG1/2	DN15 / IG1/2	DN15 / IG1/2	DN15 / IG1	DN15 / IG1
	N5	Überlauf	DN32	DN32	DN32	DN50	DN50
	B5	Überlauf	120	120	120	120	120
	H5	Überlauf	670	670	940	1230	1448
	H3	Trichteraufbau	1636	1636	1906	2196	2414
H4	Fördergerät	1968	1968	2235	2525	2743	

## Betriebsanleitung

### 6. Aufstellung / Installation

#### 6.1 Installation

Bei Installation der Anlage sind folgende Punkte zu beachten:

- Prüfen der kompletten Dosieranlage auf Schäden (z.B. durch Bruch).
- Die Anlage ist für Innenaufstellung ausgelegt und muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Anlage einbringen und mit geeignetem Material befestigen.
- Rohrleitungen auf Saug- und Druckseite sind ausreichend zu dimensionieren.
- Alle Rohrleitungen spannungs- und schwingungsfrei anschließen. Leitungsversatz im Bereich der Verschraubungen unbedingt vermeiden.
- Die elektrischen Anschlüsse unter Beachtung der VDE- bzw. örtlich geltenden Elektro-Vorschriften ausführen. Siehe hierzu auch Kapitel „Elektrischer Anschluss“.

#### 6.2 Aufstellungsort

- Der Aufstellort muss frostsicher und belüftbar sein.
- Eine Aufstellung in aggressiver oder explosionsgefährdeter Atmosphäre ist nicht zulässig.
- Die Auslegungsdaten gem. Anhang sind bei der Auswahl des Aufstellungsortes zu berücksichtigen.
- Der Aufstellungsort muss für alle Arbeiten (Montage, Bedienung, Wartung usw.) ordnungsgemäß mit Beleuchtung versehen sein.
- Die gefahrlose Beseitigung von eventuell ausgelaufenen Chemikalien muss am Aufstellungsort sichergestellt sein.



**ACHTUNG!**

**Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang der Anlage und muss bauseitig entsprechend der Beschaffenheit des Bodens vorgesehen werden!**

## Betriebsanleitung

### 7. Elektrischer Anschluss

Den elektrischen Anschluss der Anlage unter Beachtung der Anlagenausführung (siehe Produktbeschreibung im Anhang) und den auf dem mitgelieferten Datenträger enthaltenen Schaltplan durchführen.



**ACHTUNG!**

**Elektrischer Anschluss nur durch qualifiziertes Fachpersonal!  
Lokale Sicherheitsbestimmungen beachten!**




**ACHTUNG!**

**Nach Abschluss der Arbeiten die Elektroinstallation durch den zuständigen Sicherheitsbeauftragten prüfen lassen! Ggf. eine Isolationsmessung durchführen!**

### 8. Steuerung

#### 8.1 Allgemeine Bedienhinweise



- 1 - Hauptschalter
- 2 - HMI Bediengerät
- 3 - Anzeigelampe "Sammelstörung"

## Betriebsanleitung

### 8.1.1 Bedienung Touch-Panel

Touch-Objekte sind berührungssensitive Bedienobjekte am Bildschirm des Bediengeräts, z.B. Schaltflächen, EA-Felder und Meldefenster. Die Bedienung unterscheidet sich grundsätzlich nicht vom Drücken konventioneller Tasten. Sie bedienen Touch-Objekte durch Berühren mit dem Finger.



**ACHTUNG!**

**Berühren Sie immer nur einen Punkt des Bildschirms. Berühren Sie nicht mehrere Touch-Objekte gleichzeitig. Sonst können unbeabsichtigte Aktionen ausgelöst werden.**



**ACHTUNG!**

**Verwenden Sie zum Bedienen keine spitzen oder scharfen Gegenstände, damit die Kunststoffoberfläche des Touch-Screens nicht beschädigt wird.**

#### Ein- / Ausgabefelder (EA-Felder)


Wenn Sie ein EA-Feld berühren, erscheint als Bedienungsrückmeldung eine Bildschirmtastatur.



Geben Sie den gewünschten Wert ein und bestätigen Sie mit der **↵** Taste. Anschließend wird der Wert in die Steuerung übernommen. Die Werteingabe kann mit der Taste ESC abgebrochen werden.

#### Schaltflächen

Schaltflächen unterscheiden sich durch die Darstellungen für die beiden Zustände "Berührt" und "Nicht berührt":






## Betriebsanleitung

### 8.2 Startbild

Nach dem Einschalten der Steuerung erscheint das folgende Startbild.



Taste	Beschreibung
F1	Aufruf Einstellbetrieb
F2	Aufruf Servicebetrieb
F3	Aufruf Parameterseite
F4	Aufruf Systemsteuerung



#### HINWEIS!

Hilfetexte können im jeweiligen Fenster mit dem Feld "INFO" aufgerufen werden


## Betriebsanleitung

### 8.3 Automatikbetrieb

Der Automatikbetrieb wird im Startbild mit der Taste „AUTO“ eingeschaltet und mit der „STOP“ Taste ausgeschaltet. Im Automatikbetrieb erfolgt der Ansatz der Polymerlösung automatisch in Abhängigkeit des Niveaus in der Entnahmekammer. Zusätzlich ist im Fernbetrieb die externe Freigabe für den Ansatz erforderlich.

Hinweise:


- Nach Wegnahme der externen Freigabe geht der automatische Ansatz in Pause.
- Liegt das Signal wieder an, wird der Ansatz fortgesetzt.
- Die Schrittkette wird mit dem Ausschalten des Automatikbetriebs zurückgesetzt.  
→ D.h. nach dem Wiedereinschalten wird das Niveau in der Entnahmekammer neu bewertet und der Ansatz entsprechend gestartet.
- Nach dem Wiedereinschalten der Spannungsversorgung wird der letzte aktive Ansatz abgebrochen. Der Automatikbetrieb bleibt eingeschaltet. Anschließend wird das Niveau in der Entnahmekammer neu bewertet und der Ansatz entsprechend gestartet.



Betriebsanleitung

8.3.1 Ablaufsteuerung

Das Ablaufbild wird im Startbild mit der Taste R&I aufgerufen. Dieses Bild zeigt die Prinzipdarstellung der 3-Kammer Polymerlöseanlage. Aktive Aggregate werden ausgefüllt dargestellt.



Ablaufsteuerung



Bild zeigt die Vollausrüstung!

**HINWEIS!**

Status Schrittkette

Anzeige	Beschreibung
Ansatz AUS	Kein Ansatz aktiv
Pause	Ansatz unterbrochen
Entnahmebereit	Niveau in Entnahmekammer über LS-
Vorlauf	Vorlauf Verdünnwasser (Benetzung Einspülrichter)
Ansatz läuft...	Ansatz aktiv
Nachlauf	Nachlauf Verdünnwasser (Spülen)
Rührwerk Nachlauf / Reifezeit	Nachlaufzeit der Rührwerke / Reifezeit

Ablauf automatischer Ansatz:

- Start automatischer Ansatz mit Unterschreitung Niveau LS- in Entnahmekammer
- Magnetventil für Verdünnwasser öffnet.
- Nach dem Einfüllen der Vorlaufmenge startet die Polymerbeigabe proportional zum Wasserdurchfluss.
- Rührwerk in Ansetzkammer startet.
- Rührwerk in Reifekammer startet, wenn Rührwerk 2 Parameter auf „Ansatz EIN“ steht.
- Mit Überschreitung des Niveau LS+ in Entnahmekammer stoppt die Polymerbeigabe.
- Nach dem Einfüllen der Nachlaufmenge schließt das Magnetventil für das Verdünnwasser.
- Anschließend startet die Nachlaufzeit für das Rührwerk.
- Rührwerk in Reifekammer startet.
- Nach Ablauf der Nachlaufzeit / Reifezeit gehen die Rührwerke in den Puls-Pausenbetrieb oder werden ausgeschaltet in Abhängigkeit der eingestellten Parameter.

## Betriebsanleitung

### 8.4 Parameter

Die Parameterseiten werden im Startbild mit der Taste F3 aufgerufen. Die Bearbeitung der Parameter ist durch ein Passwort geschützt. Parameter mit grau hinterlegtem EA-Feld können verändert werden. Parameter mit weiss hinterlegtem Feld können nicht verändert werden, sie dienen nur der Anzeige/ Ausgabe.



**Die Parameter dürfen nur bei ausgeschalteter Automatik verändert werden!**

**ACHTUNG!**


Anmeldung ✕

Benutzer:

Kennwort:

Benutzer: USER02  
Passwort: 9021

Nach der korrekten Anmeldung ist der zu ändernde Wert erneut anzuklicken.




**Parameter Ansatz**

Parameter	Beschreibung	Wert
Vorlaufmenge	Vorlaufmenge in Liter zur Benetzung des Einspültrichters mit Verdünnwasser.	
Nachlaufmenge	Nachlaufmenge zum Spülen des Einspültrichters nach Beendigung des Ansatzes	
Ansatzkonzentration	Konzentration der fertigen Gebrauchslösung	
Dosierimpuls	Der Dosierimpuls startet die Beigabe an Polymer. Dieser Wert ist in Abhängigkeit zum Wasserdurchfluss und der Konzentration zu wählen (Je höher die Konzentration, desto höher die Beigabe an Polymer).	
Auswahl Polymer	Polymerart auswählen, Pulver oder Flüssig (nur bei SL-, bzw. L- Ausführung)	


Taste	Beschreibung
F1	Aufruf Hilfetext
F2	Aufruf vorherige Seite
F3	Aufruf nächste Seite
F4	Aufruf Startseite

Betriebsanleitung



Parameter DMF


Parameter	Beschreibung	Wert
Laufzeit DMF (Trockengutdosierer)	Berechnete Laufzeit des DMF in Abhängigkeit von der Konzentration, berechneten Förderleistung des DMF und des Dosierimpulses.	
Berechnete Förderleistung DMF	Berechnete Förderleistung anhand des Kalibrierwertes.	
Laufzeit Rüttler	Der Rüttler wird für diesen Wert beim Start eines jeden neuen Ansatzes eingeschaltet.	



Parameter Konzentratpumpe

Parameter	Beschreibung	Wert
Konzentration Flüssigpolymer	gewünschte Konzentration des Flüssigpolymers	
Laufzeit Konzentratpumpe	Berechnete Laufzeit der Konzentratpumpe in Abhängigkeit von der Konzentration und der berechneten Förderleistung.	
Berechnete Förderleistung Konzentratpumpe	Berechnete Förderleistung der Konzentratpumpe.	


Betriebsanleitung



Parameter Rührwerk


Parameter	Beschreibung	Wert
Nachlaufzeit Rührwerk	Nachlaufzeit für das Rührwerk nach Beendigung der Polymerbeigabe.	
Einschaltzeit Rührwerk	Puls-Pausen-Betrieb für Rührwerk. - Einschaltzeit == 0, Rührwerk nach Beendigung des Ansatzes AUS - Einschaltzeit > 0, Rührwerk nach Beendigung des Ansatzes für eingestellte Zeit EIN	
Pausenzeit Rührwerk	Puls-Pausen-Betrieb für Rührwerk. - Pausenzeit == 0, Rührwerk nach Beendigung des Ansatzes immer EIN - Pausenzeit > 0, Rührwerk nach Beendigung des Ansatzes für eingestellte Zeit AUS	

Betriebsanleitung



Parameter Betriebsart

Parameter	Beschreibung	Wert
Auswahl Betriebsart	Auswahl für die Ansteuerung des automatischen Ansatzes - ORT - FERN (externe Freigabe)	
Automatischer Ansatz	Automatischer Ansatz - NEIN; - JA Zum Betrieb der Anlage muss der automatische Ansatz auf JA stehen. Bei NEIN wird kein automatischer Ansatz gestartet. Nach Änderung von JA auf NEIN wird der Ansatz zu Ende gefahren und kein neuer gestartet.	
Rührwerk Kammer 2	Betriebsart für das Rührwerk in Kammer 2 (Reifekammer) - Ansatz AUS Während des Ansatzes AUS - Ansatz EIN Während des Ansatzes EIN	



Parameter Niveau

Parameter	Beschreibung	Wert
LSA++	Einstellung für das Niveau LSA++ (Überlauf) des Behälters in Prozent. Bei Option -Überlauf nach WHG- entfällt diese Einstellung	
LS+	Einstellung für das Niveau LS+ (Ansatz stopp) des Behälters in Prozent.	
LS-	Einstellung für das Niveau LS- (Ansatz start) des Behälters in Prozent.	
LSA--	Einstellung für das Niveau LSA-- (Verriegelung nachgeschaltete Pumpe/n) des Behälters in Prozent.	

## Betriebsanleitung

### 8.4.1 Einstellungen (Parameter)


Parameter	Einstellbereich	Werkseinstellung	Einstellung Kunde
<b>Parameter Ansatz</b>			
Vorlaufmenge			
Nachlaufmenge			
Ansatzkonzentration			
Dosierimpuls			
Auswahl Polymer			
<b>Parameter DMF</b>			
Laufzeit DMF (Trockengutdosierer)			
Berechnete Förderleistung DMF			
Laufzeit Rüttler			
<b>Parameter Konzentratpumpe</b>			
Konzentration Flüssigpolymer			
Laufzeit Konzentratpumpe			
Berechnete Förderleistung Konzentratpumpe			
<b>Parameter Rührwerk</b>			
Nachlaufzeit Rührwerk			
Einschaltzeit Rührwerk			
Pausenzeit Rührwerk			
<b>Parameter Betriebsart</b>			
Auswahl Betriebsart			
Automatischer Ansatz			
Rührwerk Kammer 2			
<b>Parameter Niveau</b>			
LSA++			
LS+			
LS-			
LSA--			



## Betriebsanleitung

### 8.5 Servicebetrieb

Die Seiten für den Servicebetrieb werden im Startbild mit der Taste F2 aufgerufen. Der Aufruf ist durch ein Passwort geschützt.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Anmeldung" (Login). It contains two input fields: "Benutzer:" (User) and "Kennwort:" (Password). Below the input fields are two buttons: "OK" and "Abbrechen" (Cancel). The dialog box has a standard title bar with a close button (X) in the top right corner.

Benutzer: USER01  
Passwort: 9990



Nach der korrekten Anmeldung ist die Taste F2 erneut zu betätigen.

**HINWEIS!**



Mit dem Aufruf der Serviceseiten wird der Automatikbetrieb ausgeschaltet.

**HINWEIS!**



Im Servicebetrieb können alle Aggregate einzeln ein- und ausgeschaltet werden.


**HINWEIS!**




Im Servicebetrieb sind die Aggregate nicht mit dem Füllstand verriegelt!

**ACHTUNG!**


Betriebsanleitung



Servicebetrieb - Elektrorührwerk Kammer 1




Servicebetrieb - Elektrorührwerk Kammer 2




Servicebetrieb - Elektromischer Kammer 3 (Option)


Betriebsanleitung




Servicebetrieb - Magnetventil Verdünnwasser



Servicebetrieb - Rüttler (Option)



Servicebetrieb - Konzentratpumpe (nur bei L / SL-Variante!)



Servicebetrieb - DMF

**HINWEIS!**


Servicebetrieb DMF nur bei S / SL-Variante!

## 8.6 Einstellbetrieb

Die Seiten für den Einstellbetrieb werden im Startbild mit der Taste F1 aufgerufen. Mit dem Aufruf der Einstellseiten wird der Automatikbetrieb ausgeschaltet.

## Betriebsanleitung

### 8.6.1 Einstellung Wasserdurchfluss




**Einstellung Wasserdurchfluss**

Der Sollwert für den Durchfluss ist abhängig von der Anlagenleistung. Die Fehlermeldung für "Durchfluss zu gering" ist abhängig von diesem Wert.

Vorgehensweise zur Einstellung des optimalen Durchflusses:

1. Wasserdruck am Druckminderer einstellen (ca. 3 bar).
2. Absperrschieber schließen.
3. Taste EIN betätigen. Magnetventil öffnet.
4. Optimalen Wasserdurchfluss durch Anpassung des Absperrschiebers auf die Anlagenleistung einstellen.
5. Taste AUS betätigen. Magnetventil schließt.

### 8.6.2 Einstellung Leerabgleich Trichterleermeldung (Option)



**Einstellung Leerabgleich**

Der Leerabgleich des kapazitiven Sensors dient zur Anpassung auf die Eigenschaften des verwendeten Mediums.


## Betriebsanleitung

Vorgehensweise Justierung Leerabgleich für kapazitiven Sensor zur Trichterleermeldung:

1. Trichter muss leer sein, d.h. Sensor darf nicht mit Medium bedeckt sein.
2. Einstellung gem. Beschreibung (siehe Bedienpanel) durchführen.

Durch den Leerabgleich (Gerät als Schließer) blendet das Gerät die Behälterwand aus. Der Leerabgleich stellt das Gerät neu ein. Ein bereits durchgeführter Abgleich wird gelöscht.

### 8.6.3 Einstellung Vollabgleich Trichterleermeldung (Option)




#### Einstellung Vollabgleich

Vorgehensweise Justierung Vollabgleich für kapazitiven Sensor zur Trichterleermeldung:

1. Trichter mit Medium befüllen, bis Sensor komplett bedeckt ist.
2. Vollabgleich gem. Beschreibung (siehe Bedienpanel) durchführen.

Die Einstellung des Vollabgleich optimiert die Empfindlichkeit des Sensors. Der Vollabgleich kann später jederzeit wiederholt werden. Die bereits vorgenommene Anpassung des Leerabgleichs bleibt erhalten.

### 8.6.4 Kalibrierung DMF (Trockengutdosierer)




#### Kalibrierung DMF

## Betriebsanleitung

Die Kalibrierung des DMF dient der Ermittlung der Förderleistung in Abhängigkeit von dem verwendeten Medium. Für den Kalibriervorgang wird der DMF für 100 s eingeschaltet. Anschließend ist das aufgefangene Medium zu wiegen und der Messwert ist am Bediengerät einzutragen.

### Ablauf Kalibrierung DMF:

1. Abdeckung vom Einspültrichter entfernen (siehe Bild unten und Kapitel 10.1).
2. Geeignetes Auffanggefäß unter Austrittsrohr DMF stellen (siehe Bild unten).
3. Kontrolle ob ausreichend Medium in DMF ist, wenn ja Fortführung mit Punkt 4.
4. Start Kalibrierung mit Betätigung der Taste EIN (I).
5. Nach automatischer Beendigung des Kalibriervorganges das aufgefangene Medium wiegen.
6. Messwert am Bediengerät in der Einheit Gramm eingeben.



### HINWEIS!

Kalibrierung Konzentratpumpe nur bei L + SL-Anlagenvariante!



### ACHTUNG!

Rotierende Teile nicht anfassen!




### ACHTUNG!

Heruntergefallenes und verstreutes Medium sofort entsorgen. Bei Wasserkontakt besteht sehr hohe Rutschgefahr. Geeignetes rutschfestes Schuhwerk tragen.

## Betriebsanleitung

### 8.6.5 Kalibrierung Konzentratpumpe



#### Kalibrierung Konzentratpumpe

Die Kalibrierung der Konzentratpumpe dient der Ermittlung der Förderleistung in Abhängigkeit von dem verwendeten Medium. Für den Kalibriervorgang wird die Pumpe für 100 s eingeschaltet. Das Medium wird aus einem geeigneten Messbecher angesaugt. Anschließend ist die entnommene Menge am Bediengerät einzutragen.

Ablauf Kalibrierung Konzentratpumpe:

1. Saugseite mittels Schlauch oder Rohr in einen geeigneten Messbecher einführen.
2. Menge des im Messbecher befindlichen Polymers notieren.
3. Start Kalibrierung mit Betätigung der Taste EIN.
4. Nach automatischer Beendigung des Kalibriervorganges die Menge des angesaugten Mediums kontrollieren.
5. Messwert am Bediengerät in der Einheit Milliliter eingeben.




#### HINWEIS!

**Kalibrierung Konzentratpumpe nur bei L + SL-Anlagenvariante!**

### 8.7 Summenzähler


Die Summenzählerseiten werden im Startbild mit der Schaltfläche "Σ" aufgerufen. Die Rücksetztaste ist durch ein Passwort geschützt.




Benutzer: USER01  
Passwort: 9990




Betriebsanleitung



Summenzähler - verbrauchte Verdünnwassermenge



Summenzähler - verbrauchte Polymermenge




Summenzähler - verbrauchte Flüssigpolymermenge


Betriebsanleitung

**8.8 Systemeinstellungen**


Die Summenzählerseiten werden im Startbild mit der Taste F4 aufgerufen.  
 Die Taste "Benutzer" ist durch ein Passwort geschützt.



Benutzer: USER01  
 Passwort: 9990




Grundeinstellung




Benutzerverwaltung zum Ändern der Passwörter

Betriebsanleitung



Einstellung Systemzeit





Systeminformationen

Betriebsanleitung

**8.9 Fehlermeldungen**

Störmeldungen werden am Bediengerät im Klartext angezeigt und optisch mit einem Leuchtmelder in der Schaltschrankfront signalisiert. Alle Störmeldungen müssen im Fenster Alarmmeldungen mit der Schaltfläche „!“ quittiert werden.



## Betriebsanleitung

Meldung	Ursache	Bemerkung
<b>Leistungsschalter Rührwerke oder DMF ausgelöst!</b>	Strom zu hoch, Kurzschluss. Austragsrohr verstopft.	Aktiver Ansatz wird unterbrochen. Nach Störungsbehebung läuft der Ansatz an der gleichen Stelle weiter.
<b>Sicherung Magnetventile oder DMF Heizung ausgelöst!</b>	Strom zu hoch, Kurzschluss.	Aktiver Ansatz wird unterbrochen. Nach Störungsbehebung läuft der Ansatz an der gleichen Stelle weiter.
<b>Durchfluss Verdünnwasser zu gering!</b>	Wasserdurchfluss unter 85% des Sollwertes	Aktiver Ansatz wird unterbrochen. Nach Störungsbehebung läuft der Ansatz an der gleichen Stelle weiter.
<b>Trockenlauf Behälter!</b>	Es wird kein neuer Ansatz gestartet, Entnahme zu hoch.	Neuen Ansatz starten. Entnahme verringern.
<b>Fehler Sensorsignal Füllstandsmessung!</b>	Kabelbruch, defekter Sensor	Aktiver Ansatz wird unterbrochen. Nach Störungsbehebung läuft der Ansatz an der gleichen Stelle weiter.
<b>Trichterleermeldung</b>	Der Trichter des DMF ist leer.	Ansatz wird zu Ende gefahren. Es wird kein neuer Ansatz gestartet.
<b>Überlauf Behälter!</b>	Magnetventil Wasser schließt nicht. Defekt an Füllstandsmessung	Ansatz wird sofort beendet.
<b>Sicherung Konzentratpumpe ausgelöst!</b>	Strom zu hoch, Kurzschluss.	Aktiver Ansatz wird unterbrochen. Nach Störungsbehebung läuft der Ansatz an der gleichen Stelle weiter.
<b>Leistungsschalter Rüttler ausgelöst!</b>	Strom zu hoch, Kurzschluss.	Ansatz läuft weiter.
<b>Sicherung Fördergerät ausgelöst!</b>	Strom zu hoch, Kurzschluss.	Mit Option Trichterleermeldung - Ansatz läuft weiter. Ohne Option Trichterleermeldung - Aktiver Ansatz wird unterbrochen. Nach Störungsbehebung läuft der Ansatz an der gleichen Stelle weiter.

### 8.10 Signalaustausch

Zur Signalisierung an eine übergeordnete Warte wurde die Meldung einer Sammelstörung potentialfrei auf Klemmreihe verdrahtet. Folgende Einzelmeldungen sind in der Sammelstörung enthalten:

- Leistungsschalter Rührwerke oder DMF ausgelöst!
- Sicherung Magnetventile oder DMF Heizung ausgelöst!
- Durchfluss Verdünnwasser zu gering!
- Trockenlauf Behälter!
- Fehler Sensorsignal Füllstandsmessung!
- Trichterleermeldung!
- Überlauf Behälter!
- Sicherung Konzentratpumpe ausgelöst!
- Sicherung Fördergerät ausgelöst!

#### Signalausgang:

Klemmleiste	Kontakt	Beschreibung
X7	1, 2, 3	Sammelstörung
X7	4	PE

## Betriebsanleitung

Signaleingang:

Klemmleiste	Kontakt	Beschreibung
X8	1	potentialfreier Schließer Kontakt
X8	2	



**HINWEIS!**

Genauere Beschaltung bitte dem beigegeführten Schaltplan entnehmen!

## 9. Inbetriebnahme



**ACHTUNG!**

Anlage erst nach Freigabe durch den zuständigen Sicherheitsbeauftragten in Betrieb nehmen!



**ACHTUNG!**

Die Inbetriebnahme der Anlage wird grundsätzlich mit Wasser durchgeführt.



**ACHTUNG!**

Der Betreiber der Anlage ist verpflichtet, die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten!

Zur Inbetriebnahme folgende Punkte durchführen:

- Vor Inbetriebnahme alle Rohrleitungsverbindungen, Verschraubungen, Flanschverbindungen usw. überprüfen, ggf. nachziehen.
- Vor dem ersten Einschalten folgende Kontrollen durchführen:
  - Überprüfung der elektrischen Anschlüsse und der Klemmenbelegung.
  - Überprüfung der elektrischen Überstromsicherheitseinrichtungen auf Korrektheit und richtige Einstellung.
  - Übereinstimmung der ortsüblichen Versorgungsspannung und Frequenz mit den Angaben auf den Typenschildern.



**HINWEIS!**

Unmittelbar nach dem Einschalten erscheint eine Fehlermeldung „Trockenlauf Behälter!“. Aufgrund der leeren Entnahmekammer ist der Fehler nicht quittierbar. Mit Überschreiten der Niveaugrenze erlischt diese Meldung. Fenster mit Schaltfläche „X“ schließen.

- Die Inbetriebnahme zunächst mit Wasser ausführen. Wasserqualität gem. Kap. "Wasserqualität" beachten.
- Anlage in den Servicebetrieb schalten (Taste F2).
- Die Drehrichtung des DMFs kontrollieren. Mit Sicht auf das Austragsrohr des DMFs muss die Drehrichtung der Schnecke „rechtsdrehend“ sein.
- Funktion der Heizung am Austragsrohr des DMFs kontrollieren.
- Die Drehrichtung des Rührwerks kontrollieren. Beim Blick von oben auf den Rührwerksflügel muss die Drehrichtung rechtsdrehend sein.
- Funktion des Magnetventils prüfen. Wird das Magnetventil eingeschaltet, so wird die erste Kammer mit Wasser befüllt.

## Betriebsanleitung

---

- Servicebetrieb ausschalten (Taste F4).
- Die Einstellungen unter Kapitel "Einstellbetrieb" beachten und durchführen (Wasserdurchfluss, DMF).
- Kalibrierung Konzentratpumpe und Trockengutdosierer DMF.
- Alle für den Betrieb notwendigen Absperrorgane öffnen. Die Absperrorgane zum Entleeren der Leitungen schließen.
- Ein Trockenlauf der Elektrorührwerke ist zu vermeiden. Aus diesen Grund bei der Erstbetriebnahme in der Ansatzkammer eine Wasservorlage schaffen, sodass die Elektrorührwerke mit Wasser benetzt ist. Diese über die Betriebsart "Servicebetrieb" durchführen.
- Deckel vom Behälter schließen.
- Die geforderten Parameter für den Ansatz einstellen und notieren (siehe Kap. "Parameter").
- Anlage in Automatikbetrieb schalten. Ersten Ansatz ohne Polymer fahren (Polymer auffangen), dabei Funktion der Füllstandsmessung kontrollieren und ggf. Schaltpunkte neu einstellen.





**Prüfen, ob der Einstelldruck am Druckminderer ca. 3bar beträgt.**

**ACHTUNG!**

- Nach erfolgreicher Inbetriebnahme mit Wasser kann jetzt die Inbetriebnahme mit Polymer erfolgen.

## Betriebsanleitung

## 9.1 Funktionsbeschreibung Breitstrahldüse

**HINWEIS!**

Der Kopf der Breitstrahldüse ist mit Hilfe des Kugelgelenks flexibel einstellbar. Breitstrahldüse so ausrichten, dass das Polymer beim herunterfallen befeuchtet und nach unten in den Behälter transportiert wird. Feuchtigkeit im oberen Bereich der Einspüleinrichtung vermeiden.



## Betriebsanleitung

### 10. Wartung



**WARNUNG!**

Schutzmaßnahmen ergreifen:  
Schutzanzug, Atemschutz, Schutzbrille benutzen. In unmittelbarer Nähe der Pumpe ein Gefäß mit geeigneter Flüssigkeit zum Abwaschen von Spritzern des Fördermediums bereitstellen.



**ACHTUNG!**

Verunreinigungen durch Betriebsmittel können rutschige Oberflächen verursachen. Verunreinigte Oberflächen reinigen.



**ACHTUNG!**

Wartungsarbeiten dürfen nur am drucklosen (druckentlastetem) System durchgeführt werden.



**ACHTUNG!**

Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten, Reparaturen, Tausch von Verschleißteilen, muss die Anlage zuerst mit Wasser (Wasserqualität gem. Kapitel "Wasserqualität") oder geeignetem Medium gespült werden, bis keine Chemikalienreste mehr in der Anlage sind!  
Hierbei die Verträglichkeit des Spülmediums mit der Chemikalie gem. dem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Exotherme Reaktionen müssen unter allen Umständen vermieden werden!



**ACHTUNG!**

Vor dem Durchführung von Wartungsarbeiten, Reparaturen, Tausch von Verschleißteilen Anlage von der Spannungsversorgung trennen und gegen plötzlichen Anlauf durch geeignete Maßnahmen sichern. Hierzu Elektro-Fachpersonal kontaktieren.



**ACHTUNG!**

Das Betreten der Anlage ist nicht gestattet!

Sämtliche Arbeiten sind sorgfältig zu dokumentieren. Um die Funktionsbereitschaft der Anlage sicherzustellen, bedürfen technische Einrichtungen einer Wartung. Bei den Baugruppen bzw. Anlagenkomponenten sind folgende Punkte zu beachten:

#### Grundsätzlich

- Dichtheit der Verrohrung überprüfen, ggf. instandsetzen.
- Verschraubungen nach einer längeren Stillstandphase auf Dichtheit überprüfen.
- Halbjährliche Sicht- und Druckprüfung der Anlage.
- Halbjährliche Überprüfung der elektrischen Leitungen und Komponenten auf sichtbare Beschädigungen in regelmäßigen Abständen (lose Verbindungen, beschädigte Kabel, defekte Geräte usw.).

#### Antriebsmotoren

- Die Antriebsmotoren sind lebensdauer geschmiert und daher wartungsfrei.

## Betriebsanleitung

### DMF (SL-, S-Variante)

- Je nach Polymerdurchsatz Behälter auf Anhaftungen kontrollieren und ggf. reinigen.
- Die Funktion der mechanisch bewegten Teile (Dosierschnecke, Motor) auf einwandfreie Funktion hin überprüfen.
- Funktion der Heizung am Austragsrohr kontrollieren.



**ACHTUNG!**

**Austragsrohr der Heizung kann heiß werden. Kein direktes berühren!  
Bei Wartungen lang genug abkühlen lassen!**

### Einspüleinrichtung

- Regelmäßig, aber mindestens einmal wöchentlich auf Anhaftungen kontrollieren und ggf. reinigen.

### Versorgungseinheit

- Alle mechanischen Bauteile (Absperrschieber, Druckminderer, Magnetventil und Durchflusssensor) auf Dichtheit prüfen.
- Bauelemente mit Schließfunktion (Absperrschieber und Magnetventil) auf Dichtheit (bei Stellung geschlossen) prüfen.
- Durchflusssensor auf seine Funktion hin prüfen.
- Druckminderer auf korrekten Einstelldruck hin kontrollieren. Sieb reinigen.

### Behälter

- Regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und bei starker Verunreinigung säubern.

### Rührwerke

- Kontrollieren aller Befestigungen sowie Sichtkontrolle der Welle und des Rührwerksflügels über die Inspektionsöffnung der Behälter.

### Ultraschallsensor

- 1 x jährlich oder bei starken Verschmutzungen/Fehlfunktionen mit feuchtem Tuch reinigen.  
→ Hierzu die aktuelle Einschraubtiefe markieren bzw. messen (Einstellung über beide Einstellringe möglich).  
→ Sensorverbindung durch trennen des Kabels (abschrauben) trennen.  
→ Ultraschallsensor vorsichtig herausschrauben und reinigen.  
→ In umgekehrter Reihenfolge alle Komponenten wieder einbauen und anschließen.

### Pumpe (SL-, L-Variante)

- Reparaturen an Hubgetriebe nur von sera vornehmen lassen! Öffnen der Pumpe nur von sera bzw. in Absprache mit sera zulässig!
- Bei allen Arbeiten ist darauf zu achten, dass die notwendigen Verschleiß- / Ersatzteile und Betriebsmittel vorliegen, bevor die Wartungsarbeiten begonnen werden. Bauteile so absetzen / ablegen, dass keine Beschädigungen auftreten.
- Sämtliche Verschleißteile müssen in regelmäßigen Abständen auf einwandfreien Zustand überprüft und ggf. ausgetauscht werden.
- Ölstand regelmäßig kontrollieren (Ölauge).
- Auf festen Sitz der Verrohrung, und Ventile überprüfen.
- Auf festen Sitz der Pumpenkörper-Befestigungsschrauben (mind. ¼ - jährlich) prüfen. Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben siehe Betriebsanleitung der Pumpe.
- Unversehrtheit der elektrischen Anschlüsse prüfen.

### Weitere Komponenten

- Grundsätzlich sollten alle Verschraubungen und Befestigungen (z.B. Versorgungseinheit, Rührwerke usw.) auf festen Sitz überprüft werden.

## Betriebsanleitung

### 11. Außerbetriebnahme

Bei der Außerbetriebnahme der Anlage folgende Punkte beachten:

- Restpolymer aus DMF entfernen und reinigen.
- Behälter entleeren und Inhalt ordnungsgemäß entsorgen.
- Die Leitungen und Behälter mit Wasser (Wasserqualität gem. Kap. "Wasserqualität") oder geeignetem Medium spülen und anschließend entleeren.
- Anlage von der Spannungsversorgung trennen.
- Bei längerer Außerbetriebnahme, Anlage trocken lagern mit Frischluftzufuhr (+5°C bis +40°C).
- Anlage abdecken um Eindringen von Schmutz und Staub zu verhindern.

### 12. Wiederinbetriebnahme

Bei der Wiederinbetriebnahme der Anlage folgende Punkte beachten:

- Alle Komponenten auf richtigen Sitz, Dichtheit und Stabilität hin überprüfen.
- Die komplette Anlage reinigen.
- Anlagenanschlüsse (Wasser; Entnahme und Entleerung) wieder anschließen.
- Anlage an die Spannungsversorgung anschließen.

### 13. Fehleranalyse und Behebung

sera Produkte sind ausgereifte, technische Erzeugnisse, die erst nach umfassender Prüfung unser Werk verlassen. Sollten dennoch Störungen auftreten, lassen sie sich schnell erkennen und mit diesem Leitfaden beheben.

Fehlermeldungen die im Display des Schaltschranks angezeigt werden sind unter Kapitel 8.9 "Fehlermeldungen" dargestellt.

Bei anderen Problemen bitte folgende Liste prüfen:

Problem	Ursache	Bemerkung
Durchfluss zu hoch / zu gering	Absperrschieber zu viel / zu wenig aufgedreht.	Beide Absperrschieber durch drehen solange justieren bis gewünschter Durchfluss erreicht.
Durchfluss zu hoch / zu gering	Falscher Druck am Druckminderer	Einstelldruck am Druckminderer überprüfen und ggf. neu einstellen.
Durchfluss zu gering	Zu wenig Zulauf durch Versorgungsleitung	Leitung vergrößern, Absperrarmatur weiter öffnen.
Wasser läuft trotz gestopptem Ansetzprozess weiter	Dichtung im Magnetventil defekt	Magnetventil auswechseln.
Einspüleinrichtung arbeitet nicht richtig	Einspüleinrichtung nicht auf Betriebsbedingungen eingestellt.	Über den Verstellring Einspüleinrichtung nachjustieren (siehe Kapitel 9.1).
Einspüleinrichtung arbeitet nicht richtig	Zu starke Ablagerungen am Rand	Einspüleinrichtung reinigen. Wartungsintervall verkürzen.
Behälter lassen sich nicht entleeren	Ablassarmaturen verstopft	Reinigen der Behälter und Absperrarmaturen.

### 14. Entsorgung

Einheit außer Betrieb nehmen. Siehe Außerbetriebnahme.

## Betriebsanleitung

### 14.1 Abbau und Transport

- Alle Flüssigkeitsreste entfernen, gründlich reinigen, neutralisieren und dekontaminieren.
- Die Leitungen mit Wasser (Wasserqualität gem. Kap. "Wasserqualität") oder geeignetem Medium spülen und anschließend entleeren.
- Dosieranlage entsprechend verpacken und versenden.
- Bei Versendung zu Instandsetzungsarbeiten ist die Ölfüllung des Getriebes sicherzustellen.



**Anlage liegend transportieren!**

**ACHTUNG!**



**Rohrleitungsöffnungen zum Transport verschließen!**

**ACHTUNG!**

### 14.2 Komplett - Entsorgung

- Alle Flüssigkeitsreste (auch Betriebsmittel) aus der Einheit entfernen
- Alle Schmier- und Hydraulikflüssigkeiten ablassen und vorschriftsmäßig entsorgen!
- Die Leitungen mit Wasser (Wasserqualität gem. Kap. "Wasserqualität") oder geeignetem Medium spülen und anschließend entleeren.



**Sicherheitsdatenblätter der Betriebsstoffe und des Fördermediums beachten!**

**ACHTUNG!**



**Für Schäden durch auslaufende Schmiermittel oder Flüssigkeitsreste haftet der Absender!**

**ACHTUNG!**

## 15. Dokumentation der Anlagenkomponenten

Ergänzend zu dieser Betriebsanleitung sind die in der Gesamtdokumentation enthaltenen Betriebsanleitungen und Datenblätter zu beachten:

- Betriebsanleitung Trockengutdosierer
- Betriebsanleitung Elektrorührwerk
- Datenblatt Durchflusssensor
- Datenblatt Kugelhahn
- Datenblatt Magnetventil
- Datenblatt Druckminderer
- Datenblatt Absperrschieber
- Datenblatt Rückschlagventil
- Datenblatt Manometer

## Betriebsanleitung

### 16. Unbedenklichkeitsbescheinigung



#### HINWEIS!

Eine Inspektion / Reparatur von Maschinen und deren Teilen erfolgt nur, wenn nebenstehende Unbedenklichkeitsbescheinigung von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal korrekt und vollständig ausgefüllt vorliegt.

Die gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz, wie z.B. die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), die Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV), die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Vorschriften zum Umweltschutz, wie z.B. das Abfallgesetz (AbfG) und das Wasserhaushaltsgesetz verpflichten alle gewerblichen Unternehmen, ihre Arbeitnehmer bzw. Mensch und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen beim Umgang mit gefährlichen Stoffen zu schützen.

Falls trotz sorgfältiger Entleerung und Reinigung des Produkts dennoch spezielle Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sein sollten, müssen die notwendigen Informationen gegeben werden.

Maschinen, die mit radioaktiv belasteten Medien betrieben wurden, werden grundsätzlich nur im Sicherheitsbereich des Betreibers durch einen **sera**-Spezialmonteure inspiziert und/oder repariert.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist Teil des Inspektions- / Reparaturauftrags. Davon unberührt bleibt es **sera** vorbehalten, die Annahme dieses Auftrages aus anderen Gründen abzulehnen.














#### HINWEIS!

**Bitte Kopie verwenden und das Original bei der Betriebsanleitung belassen!**  
(auch als Download unter: [www.sera-web.com](http://www.sera-web.com))

## Betriebsanleitung

### Unbedenklichkeitsbescheinigung

<b>Produkt</b>	
Typ <input style="width: 90%;" type="text"/>	Werk-Nr. <input style="width: 90%;" type="text"/>
das Produkt wurde vor Versand/Bereitstellung sorgfältig entleert, sowie außen und innen gereinigt. <input type="checkbox"/> <b>JA</b>	

<b>Fördermedium</b>	
Bezeichnung <input style="width: 90%;" type="text"/>	Konzentration <input style="width: 90%;" type="text"/> %
<b>Eigenschaften</b> Zutreffendes ankreuzen! Trifft eine der aufgelisteten Eigenschaften zu, so ist das <b>Sicherheitsdatenblatt</b> bzw. sind entsprechende <b>Handhabungsvorschriften</b> beizulegen.	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>                       Unbedenklich                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Giftig                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Ätzend                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Hochentzündlich                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Brandfördernd                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Gesundheitsschädlich                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Explosionsgefährlich                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Umweltgefährlich                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Reizend                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Biogefährdend                 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>                       Radioaktiv                 </div> </div>
Das Produkt wurde zur Förderung gesundheits- oder wassergefährdender Stoffe eingesetzt und kam mit kennzeichnungspflichtigen bzw. schadstoffbehafteten Medien in Kontakt. <input type="checkbox"/> <b>JA</b>	
Besondere Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich gesundheits- oder wassergefährdender Medien sind bei der weiteren Handhabung <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b>	
Besondere Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich gesundheits- oder wassergefährdender Medien sind bei der weiteren Handhabung <input type="checkbox"/> <b>nicht erforderlich</b>	
Besondere Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich gesundheits- oder wassergefährdender Medien sind bei der weiteren Handhabung <input type="checkbox"/> <b>erforderlich</b>	
Folgende Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Spülmedien, Restflüssigkeiten und Entsorgungen sind erforderlich:	

<b>Prozessdaten</b>	
Das Produkt wurde mit dem beschriebenen Fördermedium unter folgenden Betriebsbedingungen eingesetzt:	
Temperatur <input style="width: 90%;" type="text"/> °C	Druck <input style="width: 90%;" type="text"/> bar

<b>Absender</b>	
Firma: _____	Telefon: _____
Ansprechpartner: _____	FAX: _____
Straße: _____	E-Mail: _____
PLZ, Ort: _____	Ihre Auftragsnummer: _____
<b>Wir bestätigen, dass wir die Angaben in dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung (Dekontaminationsbescheinigung) korrekt und vollständig eingetragen haben und dass die zurückgesandten Teile sorgfältig gereinigt wurden.</b>	
<b>Die eingesandten Teile sind somit frei von Rückständen in gefahrbringender Menge.</b>	
_____ Ort, Datum	_____ Abteilung
_____ Unterschrift (und Firmenstempel)	

NOTIZEN

